

**1. Lenkerschelle  
lösen 5 mm  
Inbusschlüssel**

**2. Lenkerschelle  
nach oben  
ziehen für ca.  
1-2 cm**

**3. Steuersatz (Lenklager)  
kann mit einem  
Steuersatzschlüssel oder  
einer Wasserpumpenzange  
eingestellt werden. Hierzu  
lösen Sie die obere Mutter  
um eine halbe Umdrehung,  
so wird der Druck auf das  
Lager verringert und die  
Lenkung ist eingestellt.**

