









- (DE)** AUFBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG
- (EN)** INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY AND USE
- (IT)** ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E PER L'USO
- (ES)** INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO
- (FR)** INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI
- (NL)** MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING






HUDORA®

Hersteller: HUDORA | Jägerwald 13 | 42897 Remscheid | Germany
www.hudora.de


Art.-Nr. 71663, 71658
Stand 10/17
1/12







TRANSPORT DES STÄNDERS | TRANSPORTING THE STAND | TRASPORTO DEL SUPPORTO |
TRANSPORTE DEL BASTIDOR | TRANSPORT DU SUPPORT | VERPLAATSING VAN DE STANDAARD





**TEILELISTE | HARDWARE PACKING LIST | LISTA DEI PEZZI PRINCIPALI |
LISTADO DE PIEZAS | LISTE DES GROSSES PIECES | ONDERDELENLIJST**

	DE	EN	IT	ES	FR	NL	
1	Korbbrett	backboard	Tabellone	Tablero	Panneau arrière	Basketbord	1 x
2	Korbring	basketball ring	Anello del canestro	Aro	Cercle	Basketring	1 x
3	Netz	net	Rete	Red	Filet	Net	1 x
4	Obere linke Strebe	Upper left strut	Sostegno superiore sinistro	Soporte superior izquierdo	Montant supérieur de gauche	Schoor links boven	1 x
5	Obere mittlere Strebe	Upper middle strut	Sostegno superiore centrale	Soporte superior medio	Montant supérieur central	Schoor midden boven	1 x
6	Obere rechte Strebe	Upper right strut	Sostegno superiore destro	Soporte superior derecho	Montant supérieur de droite	Schoor rechts boven	1 x
7	Oberes Vertikalrohr	Upper vertical tube	Tubo verticale superiore	Tubo vertical superior	Tube vertical supérieur	Bovenste verticale buis	1 x
8	Mittleres Vertikalrohr	Middle vertical tube	Tubo verticale centrale	Tubo vertical medio	Tube vertical central	Middelste verticale buis	1 x
9	Unteres Vertikalrohr	Lower vertical tube	Tubo verticale inferiore	Tubo vertical inferior	Tube vertical inférieur	Onderste verticale buis	1 x
10	Sockel-Formteil	base section	Pezzo sagomato dello zoccolo	Base	Socle préformé	Sokkelgedeelte	1 x
11	Achse	axle	Asse	Eje	Axe	As	1 x
12	Räder	wheels	Ruote	Ruedas	Roues	Wielen	2 x
13	Untere linke Strebe	Lower left strut	Sostegno inferiore sinistro	Soporte inferior izquierdo	Montant inférieur de gauche	Schoor links beneden	1 x
14	Untere rechte Strebe	Lower right strut	Sostegno inferiore destro	Soporte inferior derecho	Montant inférieur de droite	Schoor rechts beneden	1 x
15	Deckel für Sockel	Cover for base	Coperchio per pezzo sagomato dello zoccolo	Tapa de la base	Couvercle du pied	Deksel/kap voor sokkel	1 x
16	Schraube M5x32 mm	Screw M5x32 mm	Vite M5x32 mm	Tornillo M5x32 mm	Vis M5x32 mm	Schroef M5x32 mm	4 x
17	Schraube M8x75 mm	Screw M8x75 mm	Vite M8x75 mm	Tornillo M8x75 mm	Vis M8x75 mm	Schroef M8x75 mm	1 x
18	Madenschraube zur Rohrfixierung M8x10 mm	Grub screw for tube fixing M8x10 mm	Vite senza testa per il fissaggio di tubi M8x10 mm	Tornillo prisionero para la fijación del tubo M8x10 mm	Vis sans tête pour la fixation du tube M8x10 mm	Stelschroef voor buisbevestiging M8x10 mm	5 x
19	Schraube M8x65 mm	Screw M8x65 mm	Vite M8x65 mm	Tornillo M8x65 mm	Vis M8x65 mm	Schroef M8x65 mm	1 x
20	Schraube M8x20 mm	Screw M8x20 mm	Vite M8x20 mm	Tornillo M8x20 mm	Vis M8x20 mm	Schroef M8x20 mm	4 x
21	Schraube M5x22 mm	Screw M5x22 mm	Vite M5x22 mm	Tornillo M5x22 mm	Vis M5x22 mm	Schroef M5x22 mm	3 x
22	Flachscheiben Ø 5,5, äußerer Ø 15 (für Schrauben Nr. 16/21)	Flat washers Ø 5.5, outer Ø 15 (for screws of no. 16/21)	Rondelle Ø 5,5, Ø est. 15 (per le viti n° 16/21)	Arandela Ø 5,5, exterior Ø 15 (para tornillos n° 16/21)	Rondelle plate Ø 5,5, Ø externe 15 (pour vis n° 16/21)	Platte schijven Ø 5,5, buiten-Ø 15 (voor bouten nr. 16/21)	11 x
23	Muttern M5 (für Schrauben Nr. 16/21)	Nuts M5 (for screws of no. 16/21)	Dadi M5 (per le viti pos. 16/21)	Tuerca M5 (para tornillos n° 16/21)	Ecrous M5 (pour vis n° 16/21)	Moeren M5 (voor bouten nr. 16/21)	7 x
24	Flachscheiben Ø 8,5 (für Schrauben Nr. 17/19/20)	Flat washers Ø 8.5 (for screws of no. 17/19/20)	Rondelle Ø 8,5 (per le viti n° 17/19/20)	Arandela Ø 8,5 (para tornillos n° 17/19/20)	Rondelle plate M8 (pour vis n° 17/19/20)	Platte schijven Ø 8,5 (voor bouten nr. 17/19/20)	12 x
25	Muttern M8 (für Schrauben Nr. 17/19/20)	Nuts M8 (for screws of no. 17/19/20)	Dadi M8 (per le viti n° 17/19/20)	Tuerca M8 (para tornillos n° 17/19/20)	Ecrous M8 (pour vis n° 17/19/20)	Moeren M8 (voor bouten nr. 17/19/20)	6 x
26	Kunststoffscheiben Ø 5,2 (für Schrauben Nr. 16/21)	Plastic washers Ø 5.2 (for screws of no. 16/21)	Dischi di plastica Ø 5,2 (per le viti n° 16/21)	Arandelas de materia sintética Ø 5,2 (para tornillos n° 16/21)	Disques en plastique Ø 5,2 (pour vis n° 16/21)	Kunststof schijven Ø 5,2 (voor bouten nr. 16/21)	7 x



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB DIESES PRODUKTES!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konstruiert. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikel: Basketballständer Chicago 260
 Artikelnummer: 71663, 71658
 Gewicht: ca. 15 kg
 Höhenverstellbar: von 206 - 260 cm
 Zweck: Mobiles Trainingsgestell für Basketball-Wurfübungen.

Wenn Sie Probleme beim Aufbau haben oder weitere Produktinformationen wünschen finden Sie alles Wissenswerte unter <http://www.hudora.de/>.

INHALT

1 x Basketballständer | 1 x Diese Anleitung

Andere beiliegende Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den Gebrauch des Artikels nicht benötigt.

ALLGEMEINE TRAININGSPRINZIPIEN

1. Aufwärmen

Wärmen Sie sich vor jedem Training auf. Gehen oder Laufen auf der Stelle, Stretching und leichte Dehnübungen eignen sich als Warm-up hervorragend.

2. Atmung

Die richtige Atmung spielt beim Training eine wichtige Rolle. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Halten Sie während des Trainings nie den Atem an.

3. Kleidung und Platz

Tragen Sie zum Training geeignete Kleidung. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund ihrer Form während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Tragen Sie immer Sportschuhe und trainieren Sie nie mit nackten Füßen, Sandalen, Strumpfhosen oder Strümpfen. Finden Sie einen geeigneten Ort zum Trainieren.

4. Abwärmen

Wärmen Sie sich nach dem Training mit leichten Dehnübungen oder Stretching ab. So kann der Puls langsam sinken und der Körper regeneriert sich schneller für die nächste Belastung, da die Stoffwechselauffälle (Laktate) durch die abschließende Bewegung besser abgebaut werden können.

5. Gesundheit

Brechen sie das Übungsprogramm sofort ab, wenn Sie bei der Durchführung der Übungen ein Ziehen in den Muskeln verspüren oder auch allgemeine Schmerzen auftreten. Kontaktieren Sie zu Ihrer Sicherheit einen Arzt.

HANDHABUNG: Achten Sie auf einen sicheren und festen Stand des Gerätes. Machen Sie die Trainingszeit abhängig von Ihren Leistungsmöglichkeiten und überfordern Sie sich nicht.

WARNUNG: Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt/Ihre Ärztin konsultieren.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Trainingsgerät ist KEIN Spielzeug! Verwenden Sie den Basketballständer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Trainingsgerät ist nur für private Nutzung geeignet. Mit jeglichem kommerziellen Gebrauch ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
- Achtung! Der Ständer muss jederzeit gegen Umkippen gesichert sein.
- Stellen Sie den Basketballständer auf einen festen und ebenen Untergrund und achten Sie auf einen sicheren und festen Stand des Gerätes.
- Füllen Sie immer den Fuß mit Sand (oder Wasser), damit die Stabilität des Basketballständers gewährleistet ist und er nicht nach vorne fallen kann. Wir empfehlen Ihnen, den Sockel mit Sand anstatt mit Wasser zu füllen, da Wasser im Falle eines Lochs auslaufen und das Produkt umfallen und Sach- oder Personenschäden verursachen kann.
- Prüfen Sie vor Benutzung des Basketballständers, ob alle Verbindungen fest angezogen sind und prüfen Sie dieses später wiederholt!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass der Basketballständer funktionsfähig ist und benutzen Sie ihn nicht, wenn er nicht einwandfrei funktioniert.
- Kontrollieren Sie den Basketballständer regelmäßig nach defekten Teilen und tauschen Sie sie aus. Benutzen Sie nur Original-Ersatzteile.
- Klettern Sie nicht am Basketballständer herum.
- Hängen Sie sich nicht an den Korb, führen Sie keine Dunks durch, der Basketballständer könnte umkippen.
- Lassen Sie Kinder nie in unmittelbarer Nähe des Trainingsgeräts ohne Aufsicht spielen oder das Gerät montieren.
- Benutzen Sie den Basketballständer nie in der Nähe von Wasser oder lassen Sie ihn nicht im Regen draußen stehen.
- Tragen Sie zum Training geeignete Kleidung. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund ihrer Form während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann.
- Tragen Sie immer Sportschuhe und trainieren Sie nie mit nackten Füßen, Sandalen, Strumpfhosen oder Strümpfen.

Alle Abbildungen sind Designbeispiele.

- Tragen Sie keinen Schmuck mit dem Sie am Basketballkorb hängen bleiben können.
- Wenn Sie sich schlecht fühlen, stoppen Sie sofort das Training.
- Bei dauernder Einstrahlung durch UV-Licht altert das Material erheblich schneller. Zur Vermeidung von frühzeitiger Alterung und somit zur Verlängerung der Lebensdauer sollten Sie das Produkt bei Nicht-Verwendung, immer trocken und dunkel lagern. Setzen Sie das Produkt nicht dauerhaft Wind, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen oder Sonnenbestrahlung aus.

BENÖTIGTES WERKZEUG

- 8 mm Sechskant-Schraubenschlüssel
- 13 mm Sechskant-Schraubenschlüssel
- Hammer (nicht im Lieferumfang)
- Wasserwaage (nicht im Lieferumfang)
- Kreuzschlitzschraubendreher

MONTAGE

Schritt 1: Stellen Sie das untere Vertikalrohr (9) an der vorgesehenen Position auf das Sockel-Formteil (10). Schieben Sie die Achse (11) durch die Räder (12) sowie die Bohrungen im unteren Vertikalrohr und im Sockelformteil. (Abb. 1)

Schritt 2: Verbinden Sie mit den beiden unteren Diagonalstreben (13+14) das Sockel-Formteil (10) und das untere Vertikalrohr (9). Verwenden Sie hierfür die Schrauben (20) am Sockel, die Schraube (17) am unteren Vertikalrohr sowie auf beiden Schrauben Flachscheiben (24) und Muttern (25). (Abb. 2)

Schritt 3: Füllen Sie das Sockel-Formteil (10) mit Sand (oder Wasser) und verschließen Sie es mit dem Deckel (15). (Abb. 3)

Schritt 4: Lösen Sie die beiden Madenschrauben (18) des unteren Vertikalrohrs (9) und stecken Sie das mittlere Vertikalrohr (8) ins Unterrohr. Achten Sie darauf, dass die mittlere Madenschraube des Mittelrohrs rückwärts ausgerichtet ist. Ziehen Sie anschließend die Madenschrauben (18) des unteren Vertikalrohrs (9) wieder fest. (Abb. 4)

Schritt 5: Montieren Sie das Netz (3) am Korbring (2). (Abb. 5.1 und 5.2)

Schritt 6: Stecken Sie zunächst die Kunststoffscheiben (26) rückseitig in die 4 Bohrungen an der Unterseite des Korbbretts. Verbinden Sie dann Korbring (2), Brett (1) und oberes Vertikalrohr (7) miteinander. Verwenden Sie hierfür die Schrauben (16), Flachscheiben (22) und Muttern (23). (Abb. 6)

Schritt 7: Stecken Sie zunächst die Kunststoffscheiben (26) rückseitig in die oberen 3 Bohrungen des Korbbretts. Verbinden Sie mit den Diagonalstreben in der Reihenfolge 4, 5, 6 von unten nach oben das Brett (1) und das obere Vertikalrohr (7). Verwenden Sie hierfür am Brett die Schrauben (21), Flachscheiben (22) und Muttern (23), am Oberrohr die Schraube (19) sowie Flachscheiben (24) und Mutter (25). (Abb. 7)

Schritt 8 - Höhenverstellung:

Lösen Sie die Madenschrauben (18) des mittleren Vertikalrohrs (8) und führen Sie das obere Vertikalrohr (7) auf die gewünschte Höhe in das mittleres Vertikalrohr (8) ein. Ziehen Sie anschließend die Madenschrauben wieder fest. Die Korbhöhe kann zwischen 206 cm und 260 cm stufenlos variiert werden. Achten Sie darauf, dass das Oberrohr im fertig montierten Zustand mindestens 11 cm ins Mittelrohr eingelassen ist. Die Markierungslinie auf dem Oberrohr darf dabei nicht mehr sichtbar sein. (Abb. 8)

WARNUNG: Die Höhe des Rings darf maximal 260 cm über dem Boden betragen.

WARNUNG: Betreiben Sie den Basketball-Ständer niemals ohne zuvor das Sockel-Formteil mit Wasser oder Sand gefüllt zu haben.

TRANSPORT DES STÄNDERS

Umfassen Sie den mittleren Pfosten mit beiden Händen und fixieren Sie den Sockel mit ihrem linken Fuß. Kippen Sie den Basketballständer in Ihre Richtung, bis Sie ihn mittels der montierten Transportrollen bewegen können. Haben Sie das Gerät an den gewünschten Standort gebracht, dann richten Sie den Basketballständer wieder vorsichtig auf.

WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese können Sie bei HUDORA beziehen. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (<http://www.hudora.de/service/>). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.

SERVICE

Wir sind bemüht einwandfreie Produkte anzuliefern. Sollten trotzdem Fehler auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Deswegen erhalten Sie zahlreiche Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren gegangene Aufbauanleitungen unter <http://www.hudora.de/service/>.





CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS PRODUCT!

Please read these instructions carefully. The instructions are an integral component of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. Please always include these instructions when handing on the product to a third party. This product must be assembled by an adult. This product is designed for private/domestic use only. This product is not designed for commercial/industrial use. The use of the product requires certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and use for the purpose it has been designed for.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Item: Basketball stand Chicago 260
 Item number: 71663, 71658
 Weight: ca. 15 kg
 Height-adjustable: 206 - 260 cm
 Purpose: Portable training rack for basketball throwing exercises.

If you have assembly problems or would like further information on the product, we have all you need and more at <http://www.hudora.de/>.

CONTENTS

1 x Basketball stand | 1 x These instructions

Other items included are meant to facilitate safe transportation and are not required for the installation and use of the product.

GENERAL TRAINING PRINCIPLES

1. Warming up:

Warm up before each exercise routine. Walk or run in place, stretch or light calisthenics as a warm-up before using the home trainer.

2. Respiration:

The correct respiration plays an important role in training. Breathe quietly and uniformly. Never stop breathing during training.

3. Clothing and place:

Dress in comfortable clothing during training and see that you have a sufficient place for the execution of the exercises. Always wear sport shoes, do not train with bare feet, sandals, or stockings.

4. Cooling down:

Cool yourself down after the training with easy stretching or calisthenics. This way your heart rate can slowly decrease and the body can regenerate more quickly for the next exercise routine because the metabolic waste (Lactate) can be more efficiently disposed of with slow cool downs.

5. Health:

Quit your exercise immediately if you notice a pulling in the muscles or general pain as you practice. Contact a physician for your safety.

USE: Ensure that the equipment is in a firm and stable position. Adapt the training time to your performance capabilities, and do not over-tax yourself.

WARNING: As a matter of course, you should consult your doctor before starting to train.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This training equipment is NOT a toy! Use the basketball stand for its intended purpose only.
- This piece of training equipment is only suitable for private use. If it is used commercially, any guarantee is invalidated.
- Warnings! The stand must be properly secured at all times to prevent toppling.
- Place the basketball stand on a firm and level surface and make sure this piece of equipment is positioned securely and firmly.
- Always fill the base with sand (or water) so that the stability of the basketball stand is assured and it won't fall forwards. We would recommend filling the base with sand rather than water as water will flow out if there is a hole. This could cause the product to fall over and cause damage to objects or injury to people.
- Check that all connections have been tightly fastened before using the basketball stand and check again later!
- Before each use, check that the basketball stand is set up correctly and never use it if it is not working properly.
- Check the basketball stand regularly for defective parts and replace them. Use original spare parts only.
- Do not climb up the basketball stand.
- Do not hang off the basket or make slam dunks, the basketball stand could tip over.
- Never allow children to play in the immediate proximity of this piece of training equipment without supervision and never let them assemble it.
- Never use the basketball stand near water or leave it outside in the rain.
- Wear suitable clothing when training. The clothes must be constituted in such a way that they cannot catch in anything during the training due to their fit.
- Always wear training shoes, and never train in bare feet, or when wearing sandals, socks or stockings.
- Never wear jewellery which could catch in the basketball basket.
- If you start to feel unwell, discontinue training immediately.
- When permanently irradiated with UV light, the material ages significantly faster. To avoid premature aging and thereby extend the service life, you should always store the product in a dry and dark place when not in use. Do not permanently expose the product to wind, moisture, extreme temperatures or sunlight.

TOOLS REQUIRED

- 8 mm Allen key
- 13 mm Allen key
- Hammer (not supplied)
- Spirit level (not supplied)
- Cross-head screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1: Place the lower vertical tube (9) on the basemoulded part (10) at the intended position. Slide the axle (11) through the wheels (12) as well as the drill holes in the lower vertical tube and in the basemoulded part (Fig. 1)

Step 2: Connect the base -moulded part (10) with the two lower diagonal struts (13 + 14) and the lower vertical tube (9). You should for this purpose use the screw (20) on the base -moulded part, the screw (17) on the lower vertical tube, as well as on both screw flat washers (24) and nuts (25). (Fig. 2)

Step 3: Fill the base-moulded part (10) with sand (or water) and close it with the cover (15). (Fig. 3)

Step 4: Loosen the two grub screws (18) of the lower vertical tube (9) and insert the middle vertical tube (8) into the lower tube. Make sure that the middle grub screw of the middle tube is aligned backwards. Then firmly retighten the grub screw (18) of the lower vertical tube (9). (Fig. 4)

Step 5: Mount the net (3) on the basket ring (2). (Fig. 5.1 and 5.2)

Step 6: First insert the plastic washers (26) from the rear side into the 4 drill holes on the bottom side of the basket board. Then connect the basket ring (2), the board (1) and the upper vertical tube (7) with each other. You should for this purpose use the screws (16), flat washers (22) and nuts (23). (Fig. 6)

Step 7: First insert the plastic washers (26) from the rear side into the upper 3 drill holes of the basket board. Connect the board (1) and the upper vertical tube (7) from the bottom up in the order 4, 5, 6 with the diagonal struts. You should for this purpose use on the board the screws (21), flat washers (22) and nuts (23), on the top tube, the screw (19) as well as flat washer (24) and nut (25). (Fig. 7)

Step 8 - Height adjustment: Loosen the grub screw (18) of the middle tube (8) and insert the upper vertical tube (7) to the desired height into the middle tube (8). Then firmly retighten the grub screw. The height of the basket can be steplessly varied between 206 cm and 260 cm. Make sure that the upper tube is inserted at least 11 cm into the middle tube in the fully assembled condition. The marking line on the upper tube should thereby no longer be visible. (Fig. 8)

WARNING: The height of the basket ring must never exceed 260 cm from the ground.

WARNING: Never use the basketball stand without first having filled the base section with water or sand.

TRANSPORTING THE STAND

Grasp the central post with both hands and fix the base with your left foot. Tilt the basketball stand towards you until you can move it using the mounted wheels. Once you have transported the stand to where you want it, return it carefully to an upright position.

MAINTENANCE AND STORAGE

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. If in any doubt, please contact our service team (<http://www.hudora.de/>). Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.

DISPOSAL ADVICE

At the end of the product's life, please dispose of it at an appropriate collection point provided in your area. Local waste management companies will be able to answer your questions on this.

SERVICE

We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we put just as much effort into rectifying them. Therefore, you can find numerous information on the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals at <http://www.hudora.de/service/>.

All images are examples of the design.

**CONGRATULAZIONI PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO!**

La preghiamo di leggere molto attentamente questo manuale. Il manuale fa parte del prodotto. Quindi va conservato come tutto l'imballaggio per eventuali domande in futuro. Dando il prodotto a terzi per cortesia allegare sempre il manuale. Il prodotto deve essere montato da un adulto. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e privato. Questo prodotto non è adatto all'uso pubblico o commerciale. L'utilizzo del prodotto richiede determinate abilità e conoscenze. Usare solo in maniera adeguata all'età, e utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo:	Supporto del canestro da basket Chicago 260
Articolo numero:	71663, 71658
Peso:	ca. 15 kg
Regolabile in altezza:	206 - 260 cm
Scopo previsto:	Canestro mobile per esercizi di tiro di allenamento.

Se avete problemi con l'assembla o richiedete più informazioni, visiti prego il nostro web-site <http://www.hudora.de/>.

CONTENUTO

1 x Supporto del canestro da basket 1 x Queste istruzioni

Sono incluse altre parti che servono alla protezione durante il trasporto e non sono necessarie per il montaggio e l'utilizzo dell'articolo.

PRINCIPI GENERALI DI ALLENAMENTO**1. Preriscaldamento:**

riscaldarsi prima di ogni allenamento. Camminare o correre sul posto, eseguire degli esercizi di stretching e leggeri allungamenti che sono ideali per la fase di warm-up.

2. Respirazione:

la corretta respirazione svolge un ruolo vitale per allenarsi. Respirare in maniera tranquilla e regolare. Non trattenere mai il fiato durante l'allenamento.

3. Tenuta e posizione:

indossare sempre una comoda tenuta sportiva per l'allenamento e prestare attenzione che vi sia spazio sufficiente attorno a voi per lo svolgimento degli esercizi. Indossare sempre delle scarpe sportive, non allenatevi mai a piedi scalzi, con sandali, calze o calzini.

4. Defaticamento:

eseguite degli esercizi di defaticamento al termine dell'allenamento con dei leggeri esercizi di stretching oppure di allungamento. In questo modo la frequenza cardiaca potrà ridursi lentamente ed il vostro corpo si rigenererà più rapidamente per la prossima seduta, giacché le scorie metaboliche (lattati) si decompongono al meglio in fase di movimento finale.

5. Salute:

interrompere subito gli esercizi qualora doveste avvertire, durante lo svolgimento, uno stitamento dei muscoli oppure dei dolori in generale. Contattare il vostro medico generico per maggiore sicurezza.

IMPIEGO: Assicurarsi che il prodotto sia collocato in posizione stabile e sicura. Impostare l'allenamento in corrispondenza delle proprie capacità e delle proprie prestazioni. Non allenarsi al di sopra delle proprie possibilità.

AVVERTENZA: Di norma, prima di iniziare un allenamento programmato, si dovrebbe consultare il proprio medico.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Questo attrezzo NON è un giocattolo! Utilizzate il canestro da basket solo per lo scopo previsto.
- L'attrezzo è idoneo per essere impiegato esclusivamente in forma privata. In occasione di qualsiasi impiego commerciale, la garanzia perde la sua validità.
- Avvertenze! La colonna deve essere fissata sempre fermamente per evitare ribaltamenti.
- Collocate il supporto del canestro da basket su di una superficie piana e solida e assicurarsi che il prodotto sia collocato in posizione stabile e sicura.
- Riempite sempre il piedistallo con sabbia (o acqua) allo scopo di garantire la stabilità del supporto del canestro da basket e per impedire che esso possa cadere in avanti o ribaltarsi. Vi suggeriamo di riempire lo zoccolo di sabbia al posto dell'acqua, giacché quest'ultima potrebbe fuoriuscire in presenza di una falla, causando il ribaltamento del prodotto e danni a cose e persone.
- Prima dell'utilizzo del canestro da basketball con colonna, verificare che tutti i raccordi siano ben fissati e ripetere questa operazione anche successivamente!
- Prima di impiegare il canestro da basketball, verificarne sempre la funzionalità e non usatelo quando esso non funziona effettivamente in modo perfetto.
- Controllate regolarmente il canestro da basketball per verificare l'esistenza di elementi danneggiati e sostituire questi ultimi. Impiegate esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Non vi arrampicate sul supporto del basket.
- Non appendetevi al canestro e non eseguite alcuna schiacciata, poiché il canestro da basket potrebbe ribaltarsi.
- Non permettere che i bambini giochino senza sorveglianza nelle immediate vicinanze dell'attrezzo oppure che essi montino l'attrezzo stesso.
- Non impiegate mai il canestro da basket vicino all'acqua e non lasciarlo esposto all'acqua piovana.
- Indossate capi di abbigliamento idonei in occasione dell'allenamento. Gli indumenti devono essere realizzati in modo da non poter restare agganciati o appesi da qualche parte a causa della loro forma durante lo svolgimento degli esercizi.

- Calzare sempre scarpe da ginnastica ed evitare di allenarsi a piedi nudi oppure con sandali, calze o collant.
- Non indossate gioielli, poiché potreste rimanere appesi al canestro.
- Quando ci si sente male, interrompere immediatamente l'allenamento.
- L'esposizione continua del materiale ai raggi UV ne provoca un invecchiamento notevolmente più rapido. Quando il prodotto non viene utilizzato, riporlo sempre in un luogo asciutto e al riparo dalla luce per prevenirne il precoce invecchiamento e, di conseguenza, prolungarne la durata. Il prodotto non deve essere esposto costantemente a vento, umidità, temperature estreme o ai raggi solari.

UTENSILI NECESSARI

- Chiave a testa esagonale da 8 mm
- Chiave a testa esagonale da 13 mm
- Martello (non compreso nella fornitura)
- Livella a bolla d'aria (non compresa nella fornitura)
- Cacciavite a stella

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fase 1: Porre il tubo verticale inferiore (9) sul piedistallo nella posizione prevista (10). Far scorrere l'asse (11) attraverso i fori delle ruote (12) nel tubo verticale inferiore e nel piedistallo. (Fig. 1)

Fase 2: Collegare i due sostegni diagonali inferiori (13 + 14) con il piedistallo (10) e il tubo verticale inferiore (9). Per fare ciò, mettere le viti (20) sul piedistallo, una vite (17) nel tubo verticale inferiore ed inserire su altre due viti le rondelle (24) e i dadi (25). (Fig. 2)

Fase 3: Riempire il pezzo sagomato dello zoccolo (10) con sabbia (o acqua) e chiudere il coperchio (15). (Fig. 3)

Fase 4: Allentare le due viti di regolazione (18) del tubo verticale inferiore (9) e inserire il tubo verticale centrale (8) nel tubo inferiore. Assicurarsi che la vite di regolazione centrale del tubo centrale sia orientata verso la parte posteriore. Successivamente stringere di nuovo le viti di regolazione (18) del tubo verticale inferiore (9). (Fig. 4)

Fase 5: Montare la rete (3) sull'anello del canestro (2). (Fig. 5.1 e 5.2)

Fase 6: All'inizio inserire i dischi di plastica (26) nei 4 fori sul retro del tabellone. Quindi collegare l'anello del canestro (2), il tabellone (1) ed il tubo verticale superiore (7) fra loro. Utilizzare le viti (16), le rondelle (22) e i dadi (23). (Fig. 6)

Fase 7: Per prima cosa, inserire i dischi di plastica (26) sul retro nei 3 fori superiori del tabellone. Collegare le diagonali nell'ordine 4, 5, 6 dal basso verso l'alto, il tabellone (1) e il tubo verticale superiore (7). Sul tabellone utilizzare le viti (21), le rondelle (22) e i dadi (23), sul tubo superiore utilizzare una vite (19), una rondella (24) e un dado (25). (Fig. 7)

Fase 8 – Regolazione altezza: Allentare le viti senza testa (18) del tubo intermedio (8) e introdurre il tubo verticale superiore (7) all'altezza desiderata nel tubo intermedio (8). Serrare quindi nuovamente le viti senza testa. L'altezza del canestro può essere variata liberamente fra 206 cm e 260 cm. Assicurarsi che il tubo superiore interamente montato sia incastrato per almeno 11 cm nel tubo intermedio. La linea di demarcazione sul tubo superiore può quindi essere non più visibile. (Fig. 8)

AVVERTENZA: L'altezza del canestro non deve mai superare 260 cm dal suolo.

AVVERTENZA: Non usate mai il supporto del canestro da basket senza aver riempito precedentemente il pezzo sagomato dello zoccolo di acqua o sabbia.

TRASPORTO DEL SUPPORTO

Afferare il palo centrale con entrambe le mani e bloccare la base con un piede. Inclinare il supporto verso di sé finché si riesce a spostarlo sulle apposite rotelle per il trasporto. Una volta portato il supporto nella posizione desiderata, raddrizzarlo con cautela.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usare speciali detersivi. Verificare che il prodotto non abbia subito danno e non presenti tracce di usura prima e dopo l'uso. Non apportate alcuna modifica al prodotto. Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono acquistare presso la ditta HUDORA. Se le parti dovessero essere danneggiate oppure dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più utilizzato. Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (<http://www.hudora.de/>). Stocate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle intemperie, in modo che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Siete pregati di portare l'apparecchio, al termine della propria durata utile, presso un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L'impresa di smaltimento locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

ASSISTENZA TECNICA

Ci sforziamo a fornire dei prodotti perfettamente funzionali. Se comunque doveste riconoscere eventuali difetti, ci impegneremo subito a rimuoverli. A tale proposito riceverete tante informazioni sul prodotto, sui pezzi di ricambio, sulle soluzioni ai problemi e sulle istruzioni per il montaggio andate perse sul sito web all'indirizzo <http://www.hudora.de/service/>.

Tutte le illustrazioni sono esempi di progetti.



**¡LE FELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO!**

Lea atentamente este manual de instrucciones. El manual de instrucciones forma parte integrante del producto. Consérvelo por ello cuidadosamente, al igual que el embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el manual cuando preste o regale el producto a terceros. Este producto debería ser montado por un adulto. Este producto está diseñado exclusivamente para el uso privado/doméstico. Este producto no está diseñado para el uso comercial. El uso del producto requiere de ciertas capacidades y conocimientos. Utilícelo sólo conforme a la edad y exclusivamente con el objeto previsto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo:	Canasta Chicago 260
Artículo número:	71663, 71658
Peso:	ca. 15 kg
Alturas ajustables:	de 206 a 260 cm
Propósito:	Armazón de entrenamiento móvil para ejercicios de tiro de basket-ball.

Si usted tiene problemas con la asamblea o requiere más información, visite por favor nuestro website <http://www.hudora.de/>.

CONTENIDO

1 x Canasta | 1 x Estas instrucciones

Las otras piezas anexas sirven para la protección para el transporte y no se requieren para la estructura y el uso de este artículo.

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL ENTRENAMIENTO**1. Calentamiento:**

Caliente antes de cada entrenamiento. Caminar o correr en un punto, stretching y estiramientos ligeros constituyen ejercicios de preparación excelentes.

2. Respiración:

La respiración correcta es muy importante en el entrenamiento. Respire de forma tranquila y regular. No retenga nunca el aliento durante el entrenamiento.

3. Ropa y espacio:

Lleve para el entrenamiento ropa deportiva cómoda y preste atención a que tenga suficiente espacio alrededor para realizar los ejercicios. Lleve siempre calzado deportivo; no entrene descalzo, con sandalias, con calcetines o medias.

4. Ejercicios finales:

Después del entrenamiento, realice ligeros ejercicios de estiramiento o stretching. De este modo, la frecuencia cardíaca puede bajar lentamente y el cuerpo se regenera más rápidamente para afrontar el esfuerzo siguiente ya que los movimientos finales mejoran la eliminación de los residuos metabólicos (lactatos).

5. Salud:

Interrumpa inmediatamente el programa de ejercicios si nota tirones en la musculatura o dolores generales. Para su seguridad, consulte a un médico.

USO: Asegúrese de que la canasta está asentada firme y seguramente. Fije la duración del entrenamiento en función de sus capacidades y no las sobreestime.

ADVERTENCIA: Ud. debería consultar siempre a un médico antes de iniciar el entrenamiento.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ¡Este artículo deportivo NO es un juguete! Utilice el producto solamente para el uso previsto.
- El artículo está destinado exclusivamente al uso particular. La garantía caduca en caso de cualquier uso comercial.
- ¡Advertencias! El poste tiene que estar asegurado en todo momento contra los vuelcos.
- Coloque la canasta sobre una superficie firme y plana y asegúrese de que la canasta está asentada firme y seguramente.
- Rellene siempre la base con arena (o agua) para asegurar la estabilidad de la canasta y evitar que se vuelque hacia adelante. Recomendamos rellenar la base con arena en lugar de agua, ya que el agua puede vaciarse en caso de fuga, provocando entonces que la canasta se vuelque y cause eventualmente daños materiales o corporales.
- Antes de usar la canasta, compruebe que todas las uniones estén firmemente apretadas y repita posteriormente varias veces esta comprobación!
- Antes de cada uso, asegúrese de que la canasta funcione correctamente. No la use de lo contrario.
- Controle periódicamente que todos los componentes de la canasta se encuentren en buen estado, reponiéndolos de lo contrario. Utilice únicamente recambios originales.
- No se suba al tablero.
- No se cuelgue del aro y ni haga „dunks”, ya que podría volcarse la canasta.
- No permita que los niños jueguen sin vigilancia en las inmediaciones de la canasta o intenten montarla.
- No coloque la canasta cerca de una superficie acuática, ni la deje fuera mientras llueva.
- Lleve durante el entrenamiento ropa adecuada, que no pueda engancharse a objetos durante el mismo.
- Póngase siempre calzado de deporte. No se entrene nunca descalzo o llevando sólo calcetines, medias, leotardos o sandalias.

- No lleve bisutería susceptible de engancharse a la cesta.
- Suspnda inmediatamente el entrenamiento si se encuentra mal.
- Si el material está constantemente expuesto a la luz ultravioleta, se deteriora mucho más rápido. Para evitar el deterioro prematuro y así alargar la vida útil del producto, debe almacenarlo en un lugar seco y con poca luz siempre que no esté utilizándolo. No exponga el producto al viento, la humedad, temperaturas extremas o la radiación solar de forma prolongada.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave para tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm
- Llave para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm
- Martillo (no incluido en el volumen de entrega)
- Nivel de burbuja (no incluido en el volumen de entrega)
- Destornillador de estrella

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Coloque el tubo vertical inferior (9) en la posición prevista sobre la base (10). Deslice el eje (11) por las ruedas (12) así como los orificios en el tubo vertical inferior y en la base (fig. 1).

Paso 2: Una con ambos soportes inferiores diagonales (13+14) la base (10) y el tubo vertical inferior (9). Para ello utilice los tornillos (20) en la base, el tornillo (17) en el tubo vertical inferior, así como ambos tornillos planos (24) y tuercas (25) (fig. 2).

Paso 3: Llene la base (10) con arena (o agua) y ciérrela con la tapa (15). (Fig. 3).

Paso 4: Suelte ambos tornillos prisioneros (15) del tubo vertical inferior (9) y coloque el tubo vertical medio (8) en el tubo inferior. Al hacerlo tenga en cuenta que el tornillo prisionero medio del tubo medio esté orientado hacia atrás. A continuación vuelva a ajustar los tornillos prisioneros (18) del tubo vertical inferior (9) (fig. 4).

Paso 5: Monte la red (3) en el anillo de mimbre (2) (fig. 5.1 y 5.2).

Paso 6: Coloque primero las arandelas de materia sintética (26) del lado posterior en los 4 orificios en el lado inferior del tablero. Una luego el aro (2), el tablero (1) y el tubo de vertical superior (7). Utilice para ello los tornillos (16), las arandelas (22) y las tuercas (23) (fig. 6).

Paso 7: Coloque primero las arandelas de materia sintética (26) del lado posterior en los 3 orificios superiores del tablero. Una con los soportes diagonales, en la secuencia 4, 5, 6 desde abajo hacia arriba, el tablero (1) y el tubo vertical superior (7). Utilice para ello en el tablero los tornillos (21), las arandelas (22) y las tuercas (23), en el tubo superior el tornillo (19) y las arandelas (24) y tuerca (25) (fig. 7).

Paso 8 - Ajuste de altura: Suelte los tornillos prisioneros (18) del tubo medio (8) e introduzca el tubo vertical superior (7) en el tubo medio (8) a la altura deseada. A continuación vuelva a ajustar los tornillos prisioneros. La altura del cesto puede variar entre 206 cm y 260 cm. Tenga en cuenta que el tubo superior una vez que se encuentra montado está aprox. a 11 cm del tubo medio. La línea de marca en el tubo superior no debe verse más. (Fig. 8)

ADVERTENCIA: El aro no ha de estar nunca a más de 260 cm del suelo.

ADVERTENCIA: No use nunca la canasta de pelota sin haber rellenado antes la base con agua o arena.

TRANSPORTE DEL BASTIDOR

Abarque la columna media con ambas manos y fije el zócalo con su pie izquierdo. Vuelque el bastidor de basketbal en su dirección, hasta que pueda moverlo con los rodillos de transporte montados. Una vez que haya colocado el dispositivo en el sitio de emplazamiento deseado, colóquelo nuevamente con cuidado.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie el producto sólo con un paño o un trapo húmedo y no con agentes de limpieza especiales. Revise el producto antes y después del uso en cuanto a daños y rastros de desgaste. No efectúe modificaciones estructurales. Por su propia seguridad, utilice sólo repuestos originales. Podrá adquirirlos en HUDORA. Si hay partes dañadas o se han generado ángulos y bordes filosos, el producto no deberá seguir siendo utilizado. En caso de duda, contáctese con nuestro servicio técnico a <http://www.hudora.de/>. Guarde el producto en un lugar seguro, protegido de las inclemencias del tiempo, de modo que no pueda ser dañado ni pueda lastimar a personas.

INSTRUCCIONES DE DESECHACIÓN

Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el producto cuando éste llegue al final de su vida útil. Consulte en su caso a los servicios de desechación locales.

SERVICIO

Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no obstante, defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Por ello proporcionamos numerosas informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a problemas e instrucciones de montaje perdidas en <http://www.hudora.de/service/>.

Todas las ilustraciones son ejemplos de diseño.

FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT!

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Veillez en conséquence le conserver soigneusement ainsi que l'emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d'emploi. Ce produit doit être monté par un adulte. Ce produit est conçu pour usage privé / familial seulement. Produit n'est pas conçu pour usage commercial. L'utilisation du produit nécessite certaines facultés et connaissances. Ne l'utilisez que conforme à l'âge d'utilisation et utilisez le produit uniquement dans son but prévu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article:	Panier de basket-ball Chicago 260
Référence de l'article:	71663, 71658
Poids:	ca. 15 kg
Hauteur réglable:	206 - 260 cm
But prévu:	Panneau d'entraînement de basket-ball mobile pour exercices de lancers.

Si vous rencontrez certaines difficultés lors de l'installation ou si vous souhaitez plus d'informations sur le produit, rendez-vous sur <http://www.hudora.de/>.

PIECES CONTENUES

1 x Panier de basket-ball | 1 x Ce mode d'emploi

Les autres pièces fournies ne servent qu'à assurer la protection pendant les opérations de transport seront donc inutiles pendant le montage et l'utilisation de l'article.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ENTRAÎNEMENT**1. Echauffement:**

Echauffez-vous avant chaque entraînement. La marche ou la course sur place, le stretching et les exercices d'extension légers sont remarquablement appropriés comme échauffement.

2. Respiration:

Une respiration adaptée joue un rôle important lors de l'entraînement. Respirez calmement et régulièrement. Ne bloquez jamais votre respiration pendant l'entraînement.

3. Vêtements et espace:

Pour l'entraînement mettez des vêtements de sport confortables et veillez à ce que vous ayez suffisamment de place autour de vous pour la réalisation des exercices. Mettez toujours des chaussures de sport, ne faites jamais l'entraînement pieds nus ou avec des sandales, des chaussettes ou des collants.

4. Refroidissement:

Refroidissez-vous après l'entraînement avec de légers exercices d'extension ou de stretching. Le pouls peut ainsi baisser lentement et le corps se régénère mieux pour la prochaine sollicitation, puisque les déchets du métabolisme (lactates) se décomposent mieux en raison des mouvements de conclusion.

5. Santé:

Interrompez immédiatement le programme d'entraînement si, lors de la réalisation des exercices, vous sentez un tirage dans les muscles ou aussi des douleurs générales. Pour votre sécurité contactez un médecin.

MANIPULATION: Veillez à ce que le panier de basket-ball tienne stablement et en toute sécurité. La durée de l'entraînement doit dépendre de vos capacités physiques, ne cherchez pas à dépasser vos limites.

MISE EN GARDE: Vous devez, de principe, consulter votre médecin avant de suivre un entraînement.

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil d'entraînement N'EST PAS un jouet ! N'utilisez le portique de basket-ball qu'aux fins prévues.
- L'appareil d'entraînement ne convient que pour un usage privé. Toute utilisation commerciale engendre l'annulation de la garantie.
- Attention! Le panier doit à tout moment être protégé contre les chutes.
- Placez le portique de basket-ball sur un sol ferme et plat et veillez à une fixation sûre et robuste de l'appareil.
- Remplissez toujours le pied avec du sable (ou de l'eau) afin de garantir la stabilité du portique de basket-ball et l'empêcher de tomber vers l'avant. Nous vous conseillons de remplir le socle avec du sable au lieu d'avec de l'eau, dans la mesure où, en cas de perforation, l'eau s'écoule et peut provoquer la chute du produit ou causer des dommages matériels ou des préjudices personnes.
- Avant l'utilisation du portique de basket-ball, vérifiez que tous les raccords soient fixes et renouveler ce contrôle ultérieurement!
- Assurez-vous, avant chaque utilisation, que le portique de basket-ball est opérationnel et ne l'utilisez pas s'il n'est pas en parfait état.
- Vérifiez régulièrement le portique de basket-ball afin de détecter les pièces défectueuses et remplacez-les. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- N'escaladez pas le portique de basket-ball.
- Ne vous suspendez pas au panier, n'effectuez pas de dunks car le portique de basketball pourrait se renverser.
- Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance à proximité immédiate de l'appareil d'entraînement et ne les laissez pas grimper dessus.
- N'utilisez jamais le portique de basket-ball près de l'eau et ne le laissez pas dehors sous la pluie.
- Pour l'entraînement, portez des vêtements appropriés. La tenue doit être conçue de manière à ce que vous ne puissiez rester accroché quelque part pendant l'entraînement en raison de sa forme.

- Portez toujours des chaussures de sport et ne vous entraînez jamais pieds nus, en sandales, en collants ou en chaussettes.
- Ne portez pas de bijoux avec lesquels vous pourriez rester accroché sur le panier de basket-ball.
- Si vous avez un malaise, arrêtez l'entraînement immédiatement.
- En cas d'irradiation permanente par la lumière UV, le matériau se dilate beaucoup plus vite. Pour éviter le vieillissement prématuré et prolonger la durée de vie, en cas de non utilisation, conserver le produit toujours au sec et dans l'obscurité. Ne pas exposer le produit au vent, à l'humidité, aux températures extrêmes ou à l'exposition à la lumière.

OUTILS NECESSAIRES

- Clé à vis hexagonale 8 mm
- Clé à vis hexagonale 13 mm
- Marteau (non compris dans la livraison)
- Niveau à bulle d'air (non compris dans la livraison)
- Tournevis cruciforme

NOTICE DE MONTAGE

Etape 1: Placez le tube vertical inférieur (9) à la position prévue sur la pièce du socle (10). Poussez les roues (11) à travers les roues (12) ainsi que les perçages dans le tube vertical inférieur et dans la pièce du socle. (Fig. 1)

Etape 2: Reliez avec les deux montants diagonaux inférieurs (13+14) la pièce du socle (10) et le tube vertical inférieur (9). Utilisez pour ceci les vis (20) sur le socle, la vis (17) sur le tube vertical inférieur ainsi que sur les deux vis des rondelles plates (24) et écrous (25). (Fig. 2)

Etape 3: Remplissez la partie du pied (10) avec du sable (ou de l'eau) et fermez avec le couvercle (15). (Fig. 3)

Etape 4: Desserrez les deux vis sans tête (18) du tube vertical inférieur (9) et insérez le tube vertical central (8) dans le tube inférieur. Veillez à ce que la vis sans tête centrale du tube central soit orientée vers l'arrière. Resserrez ensuite les vis sans tête (18) du tube vertical inférieur (9). (Fig. 4)

Etape 5: Montez le filet (3) sur le panier (2). (Fig. 5)

Etape 6: Placez d'abord les disques en plastique (26) par l'arrière dans les 4 trous de perçage sur le côté inférieur du panneau du panier. Reliez ensuite le cerceau du panier (2), le panneau (1) et le tube vertical supérieur (7). Utilisez pour ceci les vis (16), rondelles plates (22) et écrous (23). (Fig. 6)

Etape 7: Placez d'abord les disques en plastique (26) par l'arrière dans les 3 trous inférieurs du panneau du panier. Reliez ensuite le panneau (1) et le tube vertical supérieur (7) avec les montants diagonaux dans l'ordre 4, 5, 6 du haut vers le bas. Utilisez pour ceci sur le panneau les vis (21), rondelles plates (22) et écrous (23), et sur le tube supérieur la vis (19) ainsi que rondelles plates (24) et écrou (25). (Fig. 7)

Etape 8 – Réglage de la hauteur: Desserrez les vis sans tête (18) du tube central (8) et insérez le tube vertical supérieur (7) à la hauteur souhaitée dans le tube central (8). Resserrez ensuite les vis sans tête. La hauteur du panier peut être variée entre 206 cm et 260 cm en continu. Veillez à ce que le tube supérieur soit inséré d'au moins 11 cm dans le tube central en état monté. La ligne de marquage sur le tube supérieur ne doit plus être visible. (Fig. 8)

MISE EN GARDE: La hauteur d'anneau du panier ne doit jamais être supérieure à 260 cm au-dessus du sol.

MISE EN GARDE: N'utilisez jamais le portique de basket-ball sans avoir préalablement rempli le socle avec de l'eau ou du sable.

TRANSPORT DU SUPPORT

Saisissez le poteau du milieu avec deux mains et fixez le socle avec votre pied gauche. Basculez le support de panneau de basket dans votre direction, jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer à l'aide des roulettes de transport. Une fois que vous avez amené l'appareil à l'endroit souhaité, redressez-le avec précaution.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec un produit de nettoyage spécial! Avant et après utilisation, vérifiez le produit afin de détecter tout signe d'endommagement ou d'usure. N'apportez aucune modification conceptuelle. Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. Le produit ne doit plus être utilisé en cas d'endommagement de certaines parties ou d'apparition de coins saillants ou d'arêtes vives. En cas de doute, prenez contact avec notre service après-vente (<http://www.hudora.de/>). Stockez le produit dans un endroit sûr et à l'abri des intempéries de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse blesser personne.

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

A la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez l'amener dans un centre de reprise et de collecte mis à disposition. Le personnel des déchetteries répondra à toutes vos questions sur place.

SERVICE APRÈS-VENTE

Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. Cependant, en cas de défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les éliminer. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les pièces de rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage égarées sur <http://www.hudora.de/service/>.

Tous les schémas sont indicatifs.

HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN DIT PRODUCT!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit product moet door een volwassene gemonteerd worden. Dit product is enkel ontworpen voor privaat/huishoudelijk gebruik. Dit product is niet geconstrueerd en niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikel: Basketbalstandaard Chicago 260
 Artikelnummer: 71663, 71658
 Gewicht: ca. 15 kg
 Hoogteverstelling: tussen 206 en 260 cm
 Doel: Mobiel trainingsapparaat voor basketbal-werpoefeningen.

Wanneer u problemen heeft met de montage of verdere informatie over het product wenst, vindt u onder <http://www.hudora.de/>.

INHOUD

1 x Basketbalstandaard | 1 x Deze gebruiksaanwijzing

Andere onderdelen zijn benodigd voor het vervoer en zijn niet nodig voor de opbouw en het gebruik van het artikel.

ALGEMENE TRAININGSPRINCIPES**1. Opwarmen:**

doe voor elke training een warming-up. Loop of ren ter plaatse en ook stretch- en lichte rekoefeningen zijn uitstekend geschikt als warming-up.

2. Ademhaling:

de juiste ademhaling speelt een belangrijke rol bij de training. Adem rustig en gelijkmatig. Houd tijdens de training nooit de adem in.

3. Kleding en ruimte:

trek voor de training comfortabele sportkleding aan en let erop dat er genoeg ruimte om u heen is om de oefeningen te kunnen doen. Trek altijd sportschoenen aan en train nooit op blote voeten, sandalen, sokken of nylonkousen.

4. Cooling down:

verricht tijdens de afkoelperiode na de training lichte rekoefeningen en stretching. Zo kan uw polsslag langzaam dalen en regenereert uw lichaam sneller voor de volgende belasting, omdat de stofwisselingsafvalstoffen (lactaten) door de aansluitende bewegingen beter kunnen worden afgebroken.

5. Gezondheid:

stop meteen met het trainingsprogramma, wanneer u tijdens de oefening kramp in de spieren voelt of algemene pijn voelt. Neem voor de zekerheid contact op met een arts.

OMGANG MET HET TOESTEL: Let erop dat het toestel veilig en stevig staat. Maak de trainingsduur afhankelijk van uw prestatievermogen en belast uzelf niet te zwaar.

WAARSCHUWING: In principe zou u een arts moeten raadplegen, wanneer u voor het eerst gaat trainen.

VEILIGHEIDSTIPS

- Dit sporttoestel is GEEN speelgoed! Gebruik de basketbalstandaard alleen voor het gebruiksdoel waarvoor die gemaakt is.
- Het toestel is alleen geschikt voor particulier gebruik. Bij elk commercieel gebruik vervalt de garantiedekking.
- Waarschuwingen! De standaard moet te allen tijden tegen omvallen beveiligd zijn.
- Zet de basketbalstandaard op een stevige en vlakke ondergrond en let erop dat het toestel veilig en stevig staat.
- Vul de voet altijd met zand (of water), zodat de stabiliteit van de basketbalstandaard gegarandeerd is en hij niet voorover valt. Wij raden u aan om de sokkel met zand in plaats van water te vullen. Mocht hij met water gevuld zijn, dan loopt hij leeg als er een gat inkomt. Het product zou kunnen omvallen en materiële schade of verwondingen kunnen veroorzaken.
- Controleer voor gebruik van de basketbalstandaard of alle bevestigingen vast aangedraaid zijn en controleer deze achteraf met enige regelmaat!
- Controleer vóór elk gebruik of de basketbalstandaard in een goede toestand verkeert en gebruik hem niet, als hij niet perfect in orde is.
- Controleer de basketbalstandaard regelmatig op defecte onderdelen en vervang deze zo nodig. Gebruik alleen originele onderdelen.
- Klim niet in de basketbalstandaard.
- Ga niet aan de ring hangen. Maak geen dunks, want dan zou de basketbalstandaard kunnen omvallen.
- Laat kinderen nooit dicht zonder toezicht in de buurt van het trainingstoestel spelen en laat ze het toestel niet monteren.
- Gebruik de basketbalstandaard niet in de buurt van water en laat hem niet in de regen buiten staan.
- Draag kleding die geschikt is voor trainingen. De kleding moet zo gemaakt zijn dat deze door het vorm tijdens de training nergens achter blijft hangen.
- Draag altijd sportschoenen en train niet op blote voeten, sandalen, party's of sokken.
- Draag geen sieraden, waarmee u aan de basketbalring kunt blijven hangen.

- Stop meteen met de training, als u zich niet lekker voelt.
- Bij permanente bestraling door Uv-licht verouderd het materiaal aanzienlijk sneller. Om vroegtijdige veroudering te vermijden en hierdoor de levensduur te verlengen moet u het product bij niet gebruik altijd droog en donker bewaren. Stel het product niet langdurig bloot aan wind, vochtigheid, extreme temperaturen en zonlicht.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- 8 mm steeksleutel
- 13 mm steeksleutel
- Hamer (niet meegeleverd)
- Waterpas (niet meegeleverd)
- Kruiskopschroevendraaier

MONTAGE HANDLEIDING

Stap 1: Plaats de onderste verticale buis (9) op de bestemde positie op het sokkelgedeelte (10). Schuif de as (11) door de wielen (12) alsmede door de gaten in de onderste verticale buis en in het sokkelgedeelte (8). (Afb. 1)

Stap 2: Verbind met de beide onderste diagonale schoren (13+14) het sokkelgedeelte (10) en de onderste verticale buis (9). Gebruik hiervoor de schroeven (20) op de sokkel, de schroeven (17) op de onderste verticale buis, alsmede platte schijven (24) en moeren (25) op beide schroeven. (Afb. 2)

Stap 3: Vul het sokkelgedeelte (10) met zand (of water) en sluit het met het deksel af (15). (Afb. 3)

Stap 4: Maak beide stelbouten (18) van de onderste verticale buis los (9) en steek de middelste verticale buis (8) in de onderste buis. Let er op, dat de middelste stelbout van de middelste buis naar achter is gericht. Draai vervolgens de stelbout (18) van de onderste verticale buis (9) opnieuw vast. (Afb. 4)

Stap 5: Monteer het net (3) aan de basketring (2). (Afb. 5)

Stap 6: Plaats eerst de kunststof schijven (26) aan de achterkant in de 4 gaten aan de onderzijde van het basketbord. Verbind vervolgens de basketring (2), bord (1) en bovenste verticale buis (7) met elkaar. Gebruik hiervoor de schroeven (16), platte schijven (22) en moeren (23). (Afb. 6)

Stap 7: Plaats eerst de kunststof schijven (26) aan de achterkant in de bovenste 3 gaten van het basketbord. Verbind met de diagonale schoren in de volgorde 4, 5, 6 van onder naar boven het bord (1) aan de bovenste verticale buis (7). Gebruik hiervoor bij het bord de schroeven (21), platte schijven (22) en moeren (23), en bij de bovenste buis de schroeven (19) alsmede platte schijven (24) en moeren (25). (Afb. 7)

Stap 8 - Hoogteverstelling: Maak de stelbouten (18) van de middelste buis los (8) en steek de bovenste verticale buis (7) op de gewenste hoogte in de middelste buis (8). Draai vervolgens de stelbout opnieuw vast. De korfhoogte kan tussen 206 cm en 260 cm traploos gevarieerd worden. Let er op dat de bovenste buis in gemonteerde toestand ten minste 11 cm in de middelste buis aangebracht is. De markeringslijn op de bovenste buis mag daarbij niet meer zichtbaar zijn. (Afb. 8)

WAARSCHUWING: De hoogte bij de basketring mag nooit meer dan 260 cm boven vloerniveau zijn.

WAARSCHUWING: Maak nooit gebruik van de basketbalstandaard zonder eerst het sokkelgedeelte met water of zand gevuld te hebben.

VERPLAATSING VAN DE STANDAARD

Pak de middelste stijl met beide handen vast en houd de sokkel met uw linker voet tegen. Kantel de basketbalstandaard in uw richting tot u hem met de gemonteerde rollers kunt verplaatsen. Nadat u het toestel naar de gewenste opstellingsplek gebracht heeft, zet u het voorzichtig weer overeind.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schades en tekenen van slijtage. Verander niets aan de constructie van het product. Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij HUDORA. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en randen ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met onze Serviceafdeling (<http://www.hudora.de/>). Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen toebrengt.

**AANWIJZING VOOR DE AFVOER
AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR**

Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij afvalverwerkers bij u in de buurt.

SERVICE

Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten toch fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. Om die reden vindt u zeer veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en kwijtgeraakte opbouw-instructies onder <http://www.hudora.de/service/>.

Alle afbeeldingen zijn ontwerp-voorbeelden.

